

远程无线开关网卡 安装指南

开关网卡安装视频

产品概述:

- 配对键: 长按5秒
- PCI-E接口: 适配PCI-E X1/X4/X8/X16插槽
- 开关机接口: 连接POWER SW 和RESET SW
- 蓝牙接口: 连接主板9针USB接口

一、硬件安装:

- 打开机箱侧盖, 把PCI-E插槽的机盖已拆掉取出下来
- 将开关网卡插入相应的插槽时, 要精准, 避免松动; PCI-E X1/X4/X8/X16插槽均可使用。
- 找到主板上的蓝牙接口, 连接PCI-E的蓝牙线及开关线。
- 找到主板上9针USB接口, 将PCI-E的蓝牙线插入主板USB接口。

主板上带USB字样的9针USB接口

- 长按开关机控制主板上的开关按钮, POWER SW按钮, 机头上有标“POWER SW”或者在主板上找到“POWER SW”, 将开关网卡的公插头与从主板上取出POWER SW线对接。
- 将开关网卡的母插头插在主板的POWER SW位置。
- 同样方法, 将开关网卡的公插头与从主板上取出RESET SW线对接。
- 将开关网卡的母插头插在主板的RESET SW位置。

- 分别取出主板POWER SW和RESET SW线
- PCI-E线对应连接主板或出的POWER SW/RESET SW线
- PCI-E网卡上的POWER SW插接在主板的POWER SW位置
- PCI-E网卡上的RESET SW插接在主板的RESET SW位置

10-1pin系统控制面连接排针参考

POWER LED 电源灯-开关
HDD LED 硬盘灯-重启
POWER SW 电源开关
RESET SW 重置开关

9针USB接口参考

二、配网说明:

- 手机扫描开关网卡上的二维码下载EDUP Smart APP, 并完成安装, 打开APP将指示灯亮并显示。
- 长按开关网卡上的按钮5秒, 指示灯闪烁即为进入配网状态
- 请确保您的手机已经开启蓝牙, 进入EDUP Smart主页, 在主界面点击右上角的“+号 (加号)”, 即可添加设备。
- 按提示选择2.4G WIFI, 并输入密码, 等待设备自动添加, 添加成功后可自定义设备名称和所在位置

三、软件安装:

A. 无线网卡驱动安装步骤:

- 扫描二维码或网址输入到浏览器下载驱动程序。
- 下载后的文件为压缩包, 需要将其解压, 然后选择相应的系统驱动程序进行安装, 如图所示:

B. 网卡连接WiFi使用:

- 在电脑右下角类似图标, 打开去搜索WiFi信号, 在列表中选择自己需要连接的WiFi信号, 图中以“4399”信号为例:
- 输入“4399”的密码:

三、常见问题解答

- 产品主要用途是什么?**
此产品可使用EDUP Smart和定制APP远程控制电脑开机和关机, 同时产品也是无线网卡并带有蓝牙, 电脑安装此产品后, 既可以上网冲浪, 也可以不能上网, 不需网络控制台式电脑的开机和关机, 搭配远程控制软件即可实现对电脑的远程控制。
- 适用于哪些电脑?**
适用于所有台式电脑, 只要电脑主板有多余的PCI-E插槽并且有Power SW、Reset SW电源接口都可以安装, 如果你不能插入PCI-E插槽, 或者不确定自己的电脑是哪种插槽, 可以谷歌、百度或将主板照片发给客服。
- 控制距离有没有限制, 对无线路由器有什么要求?**
本产品只要求连接互联网, 并且电脑的电源插座正常通电, 使用手机联网就可以远程控制, 不限距离, 目前产品不支持5G无线频段, 仅支持2.4G频段, 如果是5G路由器, 请开启2.4G频段。
- 对手机系统有什么要求?**
没有要求, Android和IOS都可以使用。
- 产品可以做无线网卡使用, 需要安装对应网卡的驱动, 具体请查看说明书。**

驱动下载二维码:

驱动下载网址:

<http://www.edup.cn/download/switch-card/>

三、软件安装:

A. 无线网卡驱动安装步骤:

- 扫描二维码或网址输入到浏览器下载驱动程序。
- 下载后的文件为压缩包, 需要将其解压, 然后选择相应的系统驱动程序进行安装, 如图所示:

B. 网卡连接WiFi使用:

- 在电脑右下角类似图标, 打开去搜索WiFi信号, 在列表中选择自己需要连接的WiFi信号, 图中以“4399”信号为例:
- 输入“4399”的密码:

三、常见问题解答

- 产品主要用途是什么?**
此产品可使用EDUP Smart和定制APP远程控制电脑开机和关机, 同时产品也是无线网卡并带有蓝牙, 电脑安装此产品后, 既可以上网冲浪, 也可以不能上网, 不需网络控制台式电脑的开机和关机, 搭配远程控制软件即可实现对电脑的远程控制。
- 适用于哪些电脑?**
适用于所有台式电脑, 只要电脑主板有多余的PCI-E插槽并且有Power SW、Reset SW电源接口都可以安装, 如果你不能插入PCI-E插槽, 或者不确定自己的电脑是哪种插槽, 可以谷歌、百度或将主板照片发给客服。
- 控制距离有没有限制, 对无线路由器有什么要求?**
本产品只要求连接互联网, 并且电脑的电源插座正常通电, 使用手机联网就可以远程控制, 不限距离, 目前产品不支持5G无线频段, 仅支持2.4G频段, 如果是5G路由器, 请开启2.4G频段。
- 对手机系统有什么要求?**
没有要求, Android和IOS都可以使用。
- 产品可以做无线网卡使用, 需要安装对应网卡的驱动, 具体请查看说明书。**

6. 安装本产品后, 原来的电源按钮是否可用?

是的, 电脑原按钮和应用程序上的电源按钮可以同时使用。

7. 如果电脑在通过APP关闭后又自动打开, 请按以下方法设置:

在电脑上, 进入WINDOWS设置——电源选项, 将选项“按下电源按钮时”更改为“关机”。

在电脑上, 进入WINDOWS设置——电源选项, 启用“打开快速启动”选项。

在电脑上, 转到BIOS设置——Advanced——APM配置, 将选项“EAP Ready”设置为Disabled!

如果您的电脑使用“Wake on Lan”, 请将其关闭。

正反面
折后尺寸: 90x135mm