

WiFi 7 BE6500 USB 无线网卡

快速安装指南

1. 安装驱动程序

1. 下载的驱动为压缩文件，需解压后根据系统选择相应的文件进行安装。
2. 如下图所示，双击 setup.exe 安装。




EP-BE1679




setup.exe


3. 选择合适的语言，根据提示安装程序。





4. 点击完成，重启电脑。





2. 插上USB网卡, 连接WiFi

在完成上面的四个步骤后，网卡就可以正常使用，请正确操作网卡去连接WiFi上网：

01. 点击电脑右下角此图标 ，打开去搜索WiFi信号，在列表中选择自己需要连接的WiFi 信号，图中以“CESHI-5G”信号为例：



02. 输入“CESHI-5G”的密码:



03.当连接上WIFI成功的状态:



网络连接问题

检查无线频段

1. 确保您连接的无线网络为5GHz频段，以获取更快的网速。
2. 检查网卡是否靠近墙壁或有其他磁场干扰源，需要避开。

更换USB端口

如果使用的是USB网卡，建议尝试将其插入不同的USB端口，尤其是远离干扰源的位置。

调整路由器信道和频宽

1. 访问路由器管理页面（通常通过浏览器输入 192.168.1.1 或 192.168.0.1）。
2. 登录后找到无线设置，调整信道和频宽，以减少信号干扰。推荐使用较少拥挤的信道。

如果以上方法无法解决问题，请联系技术支持以获取进一步帮助。